

# ARD

## IMPRÆGNERING

# V2

### VANDBASERET IMPRÆGNERING TIL MINERALSKE OVERFLADER

#### EGENSKABER


- Plet-, smuds-, fedt-, olie- og vandafvisende
- Hindrer indtrængning af vand/fugt i materialerne
- Forlænger overfladens levetid med mange år
- UV-beständig
- Farveløs
- Diffusionsåben
- Hæmmer udviklingen af alger og andre grønne belægninger og forhindrer frostsprængninger. Overflader behandlet med ARD Imprægnering er nemmere at vedligeholde og rengøre.



OLIE- OG  
VANDAFVISENDE



DIFFUSIONS-  
ÅBEN



SELVRENSENDE  
EFFEKT



STYRKER  
OVERFLADEN



LANG  
LEVETID



NANO-  
TEKNOLOGI

## PRODUKTBEKRIVELSE

ARD Imprægnering er en vandbaseret imprægnering, som er baseret på den absolut nyeste nanoteknologi og kan bruges til alle sugende mineralske overflader, hvor man ønsker beskyttelse mod indtrængning af vand, olie, fedt fra grillen, ketchup, rødvin etc. Beskytter desuden mod smuds og alger.

ARD Imprægnering har selvrensende egenskaber, som minimerer vedhæftning af pletter, grønne belægninger og oliepletter. Den behandlede overflade danner ikke film, er fuld diffusionsåben og farveløs efter endt behandling.

## TEKNISKE DATA

**Farve:** Farveløs

**Tørretid:** Ca. 2-3 timer ved 20 gr. (60% relativ fugtighed)  
Færdsel bør først ske efter ca. 6 timer, trafik først efter minimum 24 timer. Gennemhærdet efter 6-8 døgn ved 20 gr.

**Rækkeevne:** Ca. 2-12 m<sup>2</sup>/liter afhængig af underlagets sugsevne.

**Påføring:** Pensel, malerrulle eller lavtrykssprøjte.

**Fortynding:** Klar til brug, må ikke fortyndes.

**Rengøring:** Rengøres i vand umiddelbart efter brug.

**Emballage:** 25 ltr.

**Holdbarhed:** 24 måneder i original ubrudt emballage

**Opbevaring:** Tørt, frostfrit og utilgængeligt for børn.

**Malkode (93):** 00-1

## ANVENDELSE

Ved nyere overflader mindre end 1 år gamle, skal man stadig huske at sikre sig, at de er tørre og fri for urenheder, inden imprægneringen foretages.

Overflader ældre end 1 år skal rengøres grundigt med højtryksrensere, og slutteligt desinficeres med Neutralon. Herved kommer du i dybden og fjerner snavset inden du igen forseglar den med ARD Imprægnering. Overfladen skal være ren og tør, før der påføres ARD Imprægnering.

## ANBEFALING

Foretag altid et prøveopstrøg på et lille test område for at sikre foreneligheden og kompatibiliteten af produkt og overflade. Husk ligeledes, at produktet ikke må påføres glas og vinduer af nogen art, da det kan medføre mattering.



FORTYNDING



BRUG PENSEL




BRUG RULLE



BRUG SPRAY



TEMPERATUR



LUFT-FUG-  
TIGHED



TÅLER IKKE  
FROST



KRÆVER  
RENGØRING

